AtermWL54AG / AtermWL54SC (Windows® 8用)ご利用ガイド

このたびは、本商品をお選びいただき誠にありがとうございます。本商品を、Windows®8がインストールされているパソコンでご利用の際には、「無線LANつなぎかたガイド」または「取扱説明書」に記載の、サテライトマネージャおよびドライバのインストール部分と無線LAN内蔵パソコンからの無線設定部分を、本書のとおりに読み替えてください。

Windows® 7から Windows® 8ヘアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には、Windows® 8ヘアップグレードする前に、既存の無線LAN端末(子機)のドライバおよびAtermユーティリティをアンインストールすることが必要です。

アンインストール方法は、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書をご覧ください。

また、最新の情報については、別紙に記載のホームページをご覧ください。

Windows® 8はWindows® 8 およびWindows® 8 Proの各日本語版かつ32ビット(x86)または64ビット(x64)版の略です。

*本商品のWindows® 8のサポートはWindows® 8がブリインストールされているパソコン、またはメーカがWindows® 8の利用を保証しているパソコン
のみです。自作のパソコンはサポートしておりません。

Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。 らくら人無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。 Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国ニおける商標または登録商標です。 Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国ニおける登録商標です。

インストール

<サテライトマネージャとドライバをインストールする>

無線LAN端末(子機)を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」をパソコンにインストールします。

- ※ここではまだ、無線LAN端末(子機)をパソコンに取り付けないでください。
- 1. Windows® 8を起動する Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。
- 2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する



- 3. 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- 4. 「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」 が表示されたら、表示をクリックする
 - ※表示されない(または表示が消えてしまった)場合は、エクスプローラーで[コンピューター]を選択し、CD·ROMドライブをダブルクリック後、手順6(→P3)へお進みください。(CD·ROMドライブをダブルクリックした際、ディスクにあるファイルが表示された場合は、[index.html]をダブルクリック後、手順6(→P3)へお進みください。)
- 5. 右の画面が表示された場合は、[rundll32.exeの実行]をクリック する





- 6. ご利用のOS に適した「こちらをクリックしてください。」の文字 をクリックする
 - <Windows® 8(64 ビット版)の場合>
 - →「Windows(R) 8(64bit 版)をお使いの方はこちらをクリックして ください。」をクリックします。
 - <Windows® 8(32 ビット版)の場合>
 - →「Windows(R) 8(32bit 版)をお使いの方はこちらをクリックしてください。」をクリックします。



- 7. 表示されたセットアップアイコンをダブルクリックする
 - <Windows® 8(64 ビット版)の場合>
 - \rightarrow [wr 8 64 setup.exe]をダブルクリックします。
 - <Windows® 8(32 ビット版)の場合>
- 8. 「ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、「はい」をクリックする
- 9. [Aterm WARPSTARユーティリティ]画面で「次へ]をクリックする



10. [次へ]をクリックする



- 11. 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする
- 12. 表示されたインストール先へインストールする場合は[次へ]を クリックする
 - インストール先を変更する場合は[参照]をクリックして変更してください。





- 13. 次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする インストールが開始されます。
- 14. 次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする
- 15. [READMEの表示]と[サテライトマネージャを常駐させる]に チェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックする サテライトマネージャがインストールされました。

- Aterm WARPSTAR ユーティリティ インストーラ × 語志したインストール先フォルタは存在しません。 フォルタを作成しますか?



- 16. README をよく読み、[README]画面を閉じる
- 17. タスクバーにサテライトマネージャが起動し未インストール状態のドライバが自動的にインストールされる



18. タスクバーに「デバイス装着待ち Aterm子機をカードスロットまたはUSB ポートに装着してください」 とバルーンが表示されるので、無線LAN端末(子機)をパソコンに取り付ける

インストール処理が完了したら、「らくらく無線スタート」で無線LANアクセスポイント(親機)との設定を行ってください。 「らくらく無線スタート」に対応していない無線LANアクセスポイント(親機)をご利用の場合は、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書にしたがって、無線LAN端末(子機)の通信の設定を行ってください。

設定は以上で終了です。

<ドライバを手動でインストールする>


無線LAN内蔵パソコンにAterm WARPSTARユーティリティをインストールする場合に、ユーティリティのインストールが正しく完了しない場合があります。

その場合は、以下の手順にてドライバをインストールしてお使いください。

- ※ここでは、AtermWL54AGの場合の画面を例に説明します。
 - 1. Windows® 8を起動する
 - 2. パソコンに無線LAN端末(子機)を取り付ける
 - ※通知領域(タスクトレイ)上に「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールできませんでした。」という バルーンが表示される場合があります。
 - 3. [スタート]画面上で右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックする



4. [アプリ]画面にある[コントロールパネル]をクリックする



5. 「システムとセキュリティ」をクリックする



6. [デバイスマネージャー]をクリックする



7.[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックする

8.[ほかのデバイス]より、ドライバをインストールしたい装置を 選択し、ダブルクリックする



9. 「ドライバーの更新」をクリックする



10. [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します] をクリックする



11. 添付のCD-ROMをセットし、[参照]をクリックする



- 12. CD-ROMドライブの参照先を選択し、[OK]をクリックする
 - <Windows® 8(64 ビット版)の場合>
 - →[Drv] [Win8_64]を選択し、[OK]をクリックしてください。
 - <Windows® 8(32 ビット版)の場合>
 - →[Drv] [Win8 32]を選択し、[OK]をクリックしてください。
- 13. [次へ]をクリックする



14. 次の画面が表示された場合は、[このドライバーソフトウェアを インストールします]をクリックする



15. ドライバがインストールされる



16. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする



17. CD-ROMを取り出す

設定は以上で終了です。

無線LANアクセスポイント(親機)との接続は、「無線LAN内蔵パソコンから接続する」(→P10)を参照してください。

アンインストール

<サテライトマネージャおよびドライバをアンインストールする場合>

サテライトマネージャおよびドライバをアンインストールする場合は、以下の手順で行ってください。

- ※アンインストールを行う前に、無線LAN端末(子機)をパソコンから取り外し、サテライトマネージャは終了させてください。
 - 1. [スタート]画面で「サテライトマネージャ」を右クリックする



2. [アンインストール]をクリックする



3. 「Aterm WARPSTARユーティリティ」を選択し、「アンインストールと変更」をクリックする



- 4. [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックする
- 5. [はい]をクリックする ユーティリティがアンインストールされます。
- 6. [はい]をクリックする ドライバがアンインストールされます。





7. アンインストールが完了したら[OK]をクリックする

サテライトマネージャの使いかた

通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。 ポップアップメニューでは次のことができます。

[プロパティ]:

通信モードの設定、暗号化の設定をすることができます。[状態]タブで無線LANアクセスポイント(親機)との接続状態を詳細に確認することができます。無線の接続状態が「普通」または「強い」になることを確認してください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までパソコンを移動してください。

「らくらく無線スタート]:

無線LANアクセスポイント

(親機)とのネットワーク名(SSID)や暗号化設定を簡単に行うことができます。

[接続先切替]:

サテライトマネージャで設定した接続先(無線LANアクセスポイント(親機))を切り替えて使用できます。

[無線機能を無効化する/無線機能を有効化する](Windows® 8/7、Windows Vista®の場合のみ):

[無線機能を無効化する]または[無線機能を有効化する]をクリックすると、無線機能を無効または有効に切り替えることができます。Windows® 8/7、Windows Vista®の場合のみの項目です。

(Windows® XP/2000 Professional/Meの場合は、[プロパティ] — [詳細設定]にて設定することができます。)

[タスクバーに常駐する]:

[タスクバーに常駐する]にチェックをつけると、パソコンを起動したときにタスクバーにサテライトマネージャが表示されます。

[バージョン情報]:

サテライトマネージャのバージョンや無線LAN端末(子機)のドライバのバージョンを確認することができます。

[終了]:

サテライトマネージャを終了します。

無線LAN内蔵パソコンから接続する

(WL54AGを装着した無線LANアクセスポイント(親機)に無線LAN内蔵パソコンから接続する場合にお読みください。)

無線LAN内蔵パソコンから無線LANアクセスポイント(親機)に無線接続する場合は、無線LAN内蔵パソコンの機種やOSによって設定方法は異なりますので、無線LAN内蔵パソコンの取扱説明書を参照して設定してがさい。

- ※Windows® 8の32ビット(x86)版および64ビット(x64)版、Windows® 7(SP1含む)の32ビット(x86)版および64ビット(x64)版、Windows Vista® (SP1/SP2含む)の32ビット(x86)版またはWindows® XP (SP2/SP3)の32ビット(x86)版のパソコンをご使用の場合は、らくらく無線スタートEXで設定することができます。最新の情報については、別紙に記載のホームページをご覧ください。
- ※NEC製の個人向けパソコン(LaVie)では、あらかじめらくらく無線スタートEXが収録されている場合があります。 その場合はパソコンの取扱説明書などを参照してインストールしたあと、らくらく無線スタートEXで設定してください。 ※TETET802.11a(152のみ)対応無線LAN内蔵パソコンでは、使用する周波数帯ノチャネルが異なるため、TETET802.11
- ※IEEE802.11a(J52のみ)対応無線LAN内蔵パソコンでは、使用する周波数帯/チャネルが異なるため、IEEE802.11a での通信はご利用になれません。IEEE802.11g+bでの通信モード(2.4GHzモード)でご利用ください。

以下は、Windows®8の場合の設定手順について説明しています。

ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)、TKIP、AESです。

- ※WL54AGを装着した無線LANアクセスポイント(親機)に無線LAN内蔵パソコンから接続する場合は、 無線LAN内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の設定を行ってください。
 - 1. Windows® 8 を起動する
 - 2. 「スタート]画面で「デスクトップ]を選択する



- 3. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする
- 4. 接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID) にカーソルを合わせ、「セキュリティの種類」の表示を確認する
 - ・セキュリティが設定されている場合(「WEP」、「WPA-PSK」など)
 - →【無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されている場合】 (→P11)へ
 - 「セキュリティで保護されていない」と表示されている場合
 - →【無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合】 (→P11)へ



※画面のネットワーク名 (SSID) は一例です。

- ※無線LANアクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、無線LANアクセスポイント(親機) の側面または底面に貼ってあるラベルに記載されています。
 - ただし、どちらにも記載がない場合は「WARPSTAR-XXXXXX」(XXXXXXは無線LANアクセスポイント(親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。
- ※接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、
 - 「■手動で設定する場合」(→P12)へ進みます。

【無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されている場合】

5. 接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名 (SSID)をクリックする



※画面のネットワーク名 (SSID) は一例です。

- 6. [接続]をクリックする
 - ※接続に失敗した場合は、「キャンセル」をクリックし、下記の手順で、
 - -度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。 (1)通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンを
 - クリックする (2)接続するネットワーク名(SSID)を右クリックして[この接続を削除する] をクリックする
 - 上記の手順が完了したら、手順3(→P10)から接続し直してください。



- 7. 無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化キーを入力して、 「次へ]をクリックする
 - ※PCの共有についての選択画面が表示された場合は、「はい、共有を オンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください。
 - ※無線LANアクセスポイント(親機)で、暗号化モードをWEP、暗号化キー 番号を2~4番にしている場合は、[キャンセル]をクリックして、
 - 「■手動で設定する場合」(→P12)へ進みます。



以上で、無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定は完了です。

【無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合】

無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化設定されていない場合は、接続する無線LANアクセスポイン ト(親機)のネットワーク名(SSID)をクリックし、[接続]をクリックします。

以上で、無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定は完了です。

■手動で設定する場合

1. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコン を右クリックし、「ネットワークと共有センターを開く] ー [新しい 接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする



2. [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ] をクリックする



- 3. 表示される画面に合わせて暗号化の設定を行う
 - ※無線LANアクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名 (SSID)は、無線LANアクセスポイント(親機)の側面または底面に 貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がな い場合は「WARPSTAR-XXXXXX」(XXXXXXは無線LANアクセス ポイント(親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。



【暗号化モードでTKIPまたはAESを使用する場合】

- (1)[ネットワーク名]で無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)を入力する
- (2)「セキュリティの種類」で「WPA-パーソナル」または「WPA2-パーソナル」を選択する
- ③[暗号化の種類]で[TKIP]または[AES]を選択する
- ④[セキュリティ キー]に無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化キーを入力する ※暗号化キーは半角で、8 ~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。 ※暗号化キーに使用できる文字は次のとおりです。

≪8~63桁の場合≫···英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

!	%)	-	;	?]	{	
"	&	*		<	@	^		l
#	,	+	/	=	[_	}	l
\$	(,	:	>	١	`	~	l

※「?」は、無線LANアクセスポイント(親機)によっては、使用できない場合があります。 ※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては「¥」と表示されます。

≪64桁の場合≫・・・・・16 進数(0 ~9、a~f、A~F)

- ⑤[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
- ⑥無線LANアクセスポイント(親機)でESS・IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定している場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑦[次へ]をクリックする

【暗号化モードでWEPを使用する場合】

- (1)[ネットワーク名]で無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)を入力する
- ②「セキュリティの種類」で「WEP」を選択する
- ③[セキュリティキー]に無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化キーを入力する ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
 - ≪ASCII文字の場合≫

英数字5文字 :無線LANアクセスポイント(親機)に64bitWEPを設定している場合 英数字13文字:無線LANアクセスポイント(親機)に128bitWEPを設定している場合

- ≪16進数の場合≫
 - 0~9・A~Fで10文字:無線LANアクセスポイント(親機)に64bitWEPを設定している場合 0~9・A~Fで26文字:無線LANアクセスポイント(親機)に128bitWEPを設定している場合
- ④[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す
- ⑤無線LANアクセスポイント(親機)でESS・IDステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる
- ⑥「次へ]をクリックする

4. 「接続の設定を変更します]をクリックする



上の画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックし、 下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク

下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。

- (①通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ コンをクリックする
- ②接続するネットワ―ク名(SSID)を右クリックして[この接続を削除する]をクリックする
- 上記の手順が完了したら、手順 $1(\rightarrow P12)$ から接続し直してください。



- ※[パスワードの文字を表示する]にチェックを入れると、パスワードが 確認できます。
- ※暗号化モードでWEP を使用する場合は、[キーインデックス]で無線 LANアクセスポイント(親機)に設定したキー番号を選択します。





※画面は、暗号化モードでWEPを使用する場合 の例です。

- 6. [OK]をクリックする
- 7. [閉じる]をクリックする
- 8. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコン をクリックして、無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク 名(SSID)を選択し、「接続」をクリックする



以上で、無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定は完了です。

Windows® 8の制限事項

- ●Windows® 8版ユーティリティは、Windows® 8上でのみご使用いただけます。 その他のOSにはインストールできません。
- ●サテライトマネージャをご利用の場合、サテライトマネージャをインストールおよびアンインストール する際、自動的に無線LAN端末(子機)のドライバもインストールおよびアンインストールされます。
- ●サテライトマネージャの「グラフ表示」画面では、送信レート、受信レートは表示されません。
- ●Windows® 8版ユーティリティには、Ethernetボックスマネージャは収録されていません。
- ●Windows® 8版ユーティリティは、「親子同時設定」に対応しておりません。
- ●無線LANの設定の際、暗号化モードとして「152bitWEP」はご使用になれません。
- ●WPS機能はご利用になれません。
- ●Windows® 8 でクイック設定 Web を起動する場合は、「スタート」画面の「デスクトップ」上で起動 してください。なお、Internet Explorer10 でクイック設定 Web を起動する際、下の画面が表示され た場合は、「アクセスを有効にする」をクリックしてください。



2012年9月